

မှတ်ချက်။ ။အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်ကာလအလိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဇယားသည် အသုံးပြုသူ၏ မောင်းနှင်မှုပုံစံ၊ အသုံးပြုသည့်ဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်၍ လုံလုံလုံလုံအချိန်ကာလစောလျှင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။

PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE FOR ERTIGA



*Interval: This Interval should be judged by odometer reading or months, whichever comes first. *အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား - ဤအချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအား ခရီးမိုင်းတိုင်းကိရိယာကိုဖတ်ခြင်း(သို့)ကုန်ခဲ့သည့်ကာလများအလိုက်မည်သည်ကိုမှအရင်ကျရောက်သည်ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။	km (x 1000) ကီလိုမီတာ (x ၁၀၀၀)	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
	miles (x 1000) မိုင် (x ၁၀၀၀)	0.6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
	Months လများ	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78

ENGINE (အင်ဂျင်)

1-1	Engine accessory drive belt အင်ဂျင်အား မောင်းနှင်ပေးသည့်ဘတ်ကြိုး	Tension check, *Adjustment, *Replacement တင်းအားစစ်ဆေးခြင်း၊ *အနုအထားပြုပြင်ခြင်း၊ *အသစ်လဲလှယ်ခြင်း။	-	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	R	-
*1-2	Valve clearance ဗားအကွာအဝေး		-	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-
1-3	Engine oil and engine oil filter အင်ဂျင်ဝိုင်နှင့် အင်ဂျင်စက်ကိရိယာ		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1-4	Engine Coolant အင်ဂျင်အေးစေသည့် အရည်	SUZUKI LLC - Standard (Coolant color: Green) #1 SUZUKI LLC - စံနှုန်း (အအေးခဲရည် အရောင် - အစိမ်း) # 1	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-
*1-5	Exhaust System (except catalyst) အိတ်ဇောစနစ် (catalyst မှလွှဲ၍)		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-

IGNITION (စက်နှိုးခြင်း)

2-1	Spark plugs မီးအတ် ပလပ်များ	Nickel Plug (နီကယ်ပလပ်) NGK: LKR 6F - 10	Replace every 10,000 km (6,000 miles) or 6 months. ၁၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၆၀၀၀) (သို့) ၆လတိုင်းတွင် အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။													
-----	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUEL (လောင်စာဆီ)

3-1	Air cleaner filter element (လေစစ်) အင်ဂျင်အေးစေသည့် အရည်	Dusty condition (Inspection Every 2,500 km) #2 ဖန်တိုသည့်အခြေအနေ (၂၅၀၀ ကီလိုမီတာတိုင်းတွင် စစ်ဆေးခြင်း) #2	-	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
*3-2	Fuel lines လောင်စာဆီလိုင်းများ		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
*3-3	Fuel filter လောင်စာဆီစက်ကိရိယာ		-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-
*3-4	Fuel Tank လောင်စာဆီတိုင်းကီ		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-

EMISSION CONTROL SYSTEM (အငွေ့ပျံခြင်း ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာ)

*4-1	PCV Valve PCV ဗား		Every 100,000 km (60,000 miles) or 60 months. ၁၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၆၀၀၀၀) (သို့) ၆လတိုင်း (၆၀) တိုင်း။													
*4-2	Fuel evaporative emission control system လောင်စာဆီအငွေ့ပျံခြင်း ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာ		Every 100,000 km (60,000 miles) or 60 months. ၁၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၆၀၀၀၀) (သို့) ၆လတိုင်း (၆၀) တိုင်း။													

BRAKE (ဘရိတ်)

*5-1	Brake discs and pads (front) ဘရိတ် Disc များ နှင့် Pad များ (အရှေ့)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-
	Brake drums and shoes (rear) ဘရိတ် Drum များနှင့် ဂျူးများ (အနောက်)		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-
*5-2	Brake hoses and pipes ဘရိတ်ပိုက်ပျောများ နှင့် ဆီပိုက်များ		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
5-3	Brake fluid ဘရိတ်ဆီ		-	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-
5-4	Brake (Padal and fluid level) ဘရိတ် (မြေနှင်းပြား နှင့် အရည်ပမာဏ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5-5	Brake lever and cable ဘရိတ်လီဗာ နှင့် ကေဘယ်ကြိုး	Check, *Adjustment (1st 10,000 km only) စစ်ဆေးခြင်း။ *အနုအထားပြုပြင်ခြင်း (ပထမဆုံး ၁၀၀၀၀ကီလိုမီတာအတွင်းသာလျှင်)	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHASSIS AND BODY (Chassis နှင့် ကိုယ်ထည်)

6-1	Tires / Wheels တာယာများ / ဘီးများ		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
*6-2	Drive axle boots မောင်းနှင်သည့် ဝင်ရိုးများနှင့် ဝှင်း၏ ရာဘာကာစာများ		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
*6-3	Suspension System ဆိုင်းထိန်းပေးသည့် စနစ်		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
*6-4	Steering System စတီယာရင် စနစ်		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6-5	Automatic transaxle (အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပေးသည့် ကိုယာစနစ်)	Fluid Level (ဆီ လယ်စယ်) *Fluid change *အရည်လဲခြင်း *Fluid hose *အရည်စီးနိုင်သည့် ပိုက်ပျော	-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
			Replace every 165,000 km (99,000 miles). ၁၆၅၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၉၉၀၀၀) တိုင်းတွင် အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။													
6-6	All latches, hinges and locks တံခါးကျက်များ၊ ပတ္တများ နှင့် လော့ခ်များ		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
*6-7	Air conditioner filter element (if equipped) အိတ်ကွန်းလေစစ်ပေးသည့်အရာ (တပ်ဆင်ထားပါက)		-	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I

#1: Be sure to perform the engine coolant level check under the daily inspection in "OPERATING YOUR VEHICLE" section.
#2: Inspect or replace more frequently if necessary.
For Item 1-3: The engine oil level should be checked regularly.
"I" - Inspect, clean, adjust, lubricate, or replace as necessary.
"R" - Replace or change.

#1: "သင်၏ယာဉ်ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်း" အပိုင်းရှိ နေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်းအတိုင်း အင်ဂျင်အေးစေရည် Level ကို သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
#2: လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးခြင်း (သို့မဟုတ်) အသစ်လဲလှယ်ခြင်း မကြာခဏလုပ်ပါ။
အချက် 1-3 အတွက်: အင်ဂျင်ဝိုင် Level ကိုမှန်စွာစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
"I" - စစ်ဆေးခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ ချောဆီထိုးခြင်း (သို့) လိုအပ်ပါက အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း။
"R" - အသစ်လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်း။